

Commande 107



Article

N° d'article	Description
100768	Commande 107 Bouton-poussoir intérieur avec bouton lumineux et fonction vacances

Contenu de la livraison

- Bouton-poussoir intérieur
- Câble de raccordement, 9.000 mm
- Matériel de montage

Caractéristiques

Caractéristiques

- 1 bouton éclairé avec fonction IMPULSION
- 1 touche pour le pilotage de l'éclairage du moteur MARCHE/ARRÊT
- 1 touche de commutation du mode vacances MARCHE/ARRÊT (désactivation de la réception radio)
- Le boîtier permet de brancher plusieurs appareils identiques les uns à côté des autres

Utilisation

- Pour Comfort 260 (accu/speed), 270 (speed), 280, 360, 370, 380 et 390

Données techniques

- Type de connexion: Conventionnel
- Nombre de contacts: 1
- Type de contact: 1 NO
- Type de bouton-poussoir: Boutons-poussoirs
- Indice de protection: IP00
- Matériel: Plastique
- Zone de montage: En saillie
- Largeur [mm]: 74
- Hauteur [mm]: 125
- Profondeur [mm]: 17
- Longueur du câble [m]: 9
- Largeur de l'emballage: 60
- Hauteur de l'emballage: 53
- Profondeur/longueur de l'emballage: 249
- Poids de l'emballage: 0,205
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062434000687
- Numéro de tarif douanier: 84719000
- Pays d'origine: Deutschland
- Garantie: 2 ans