

Commande 107



Article

N° d'article

Description

100768

Commande 107 Bouton-poussoir intérieur avec bouton lumineux et fonction vacances

Contenu de la livraison

- Bouton-poussoir intérieur
- Câble de raccordement, 9.000 mm
- Matériel de montage

Caractéristiques

Caractéristiques

- 1 bouton éclairé avec fonction IMPULSION
- 1 touche pour le pilotage de l'éclairage du moteur MARCHE/ARRÊT
- 1 touche de commutation du mode vacances MARCHE/ARRÊT (désactivation de la réception radio)
- Le boîtier permet de brancher plusieurs appareils identiques les uns à côté des autres

Utilisation

• Pour Comfort 260 (accu/speed), 270 (speed), 280, 360, 370, 380 et 390



Données techniques

• Type de connexion: Conventionnel

Nombre de contacts: 1Type de contact: 1N0

• Type de bouton-poussoir: Boutons-poussoirs

• Indice de protection: IP00

• Matériel: Plastique

• Zone de montage: En saillie

Largeur [mm]: 74Hauteur [mm]: 125

• Profondeur [mm]: 17

• Longueur du câble [m]: 9

• Largeur de l'emballage: 60

• Hauteur de l'emballage: 53

• Profondeur/longueur de l'emballage: 249

• Poids de l'emballage: 0,205

• Articles sur le transport de marchandises: Non

• GTIN: 4062434000687

• Numéro de tarif douanier: 84719000

• Pays d'origine: Deutschland

• Garantie: 2 ans