




BEDIENUNG



Nach dem Entriegeln blinkt die rote LED und der Sensor ist zugänglich.




Falls nach dem Entriegeln die rote LED schnell blinkt, geben Sie bitte den Zugangscode ein.




Am Ende der Einstellungen, den Sensor verriegeln.

WIE STELLT MAN EINEN ODER MEHRERE PARAMETER EIN?




WIE KONTROLLIERT MAN EINEN ODER MEHRERE WERTE?




X = Anzahl Blinkzeichen = Wert des Parameters

WIE STELLT MAN AUF DIE WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCK?



* wenn keine grüne LED vorhanden ist, nur rotes Signal

WIE SPEICHERT MAN DEN ZUGANGSCODE?



Der Zugangscode (1 bis 4 Ziffern) wird empfohlen um benachbarte Sensoren einzustellen.

WIE ÄNDERT MAN DEN ZUGANGSCODE?




Bestehenden Code eingeben

WIE LÖSCHT MAN DEN ZUGANGSCODE?



Bestehenden Code eingeben

Falls Sie den Zugangscode vergessen haben, machen Sie folgendes:



Spannungsversorgung trennen und wiederherstellen

Während einer Minute, können Sie ohne Code auf den Sensor zugreifen.

 LED blinkt schnell

 LED blinkt einmal

 LED blinkt LED ist aus

 LED ist aus

 LED blinkt langsam

Die Batterien befinden sich auf der Rückseite. Sie können gefahrlos manuell entfernt werden. Ersetzen Sie sie nur durch gleichwertige Batterien AAA (1.5V). Vor längerer Lagerung sollten die Batterien entfernt werden, um ein Auslaufen zu verhindern.	
Hiermit erklärt BEA, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit der europäischen Richtlinien befindet : 2006/42/EC (Machinery), 2014/53/EU (RED) und 2011/65/EU (RoHS).	CE
Die vollständige Konformitätserklärung kann auf unserer Webseite heruntergeladen werden.	
Dieses Produkt und die Batterien muss getrennt vom allgemeinen Hausmüll entsorgt werden.	

A **Halma** company

Hergestellt von: BEA SA – LIEGE Science Park – Allée des Noisetiers 5 – 4031 Angleur – Belgien – T +32 4 3616565 – F +32 4 3612858 – info-eu@beasensors.com – www.beasensors.com

© BEA | User's guide | 47.0794.01 | 02-24